

Cembrit-Bauplatten sind als unbehandelte Standardbauplatten erhältlich.
Wenn Sie eine farbige Deckbeschichtung auftragen möchten, ist es wichtig, vor dem Auftragen sowohl die Vorder- als auch die Rückseite zu grundieren.

Für die Endbeschichtung befolgen Sie immer die Empfehlungen des Farbenherstellers zur Oberflächenvorbereitung und Lackierung.

Verwenden Sie nur hochwertige 100% Acryl-Latexfarben für den Außenbereich. Überprüfen Sie die Verträglichkeit Ihrer Farbe mit unserer Bauplatte „Construction“.

Oberflächenvorbereitung:

- Jede Tafel muss von der Palette genommen und bei Lagerung mindestens 1 Woche lang separat im Innenbereich trocknen lassen
oder mind. 2 Wochen im Außenbereich jedoch während einer Trockenperiode.

Anwendung:

Befolgen Sie die Anweisungen des Farbenherstellers. Vor dem Auftragen die Farbe gründlich umrühren oder mischen.

Es ist wichtig, die Rückseite zu grundieren, damit sich die Tafeln aufgrund der Karbonisierung im Laufe der Zeit nicht verbiegen.

Ausführung:

- Mit einem hochwertigen Pinsel, einer Rolle oder einem Sprühgerät auftragen.
- Auftragen nur wenn die Luft- und Oberflächentemperaturen 10 ° C oder mehr beträgt und die Oberfläche mindestens 3 ° C über der Taupunkttemperatur liegt.
- Die Luft- und Oberflächentemperatur muss für die nächsten 24 Stunden über 10 ° C bleiben.
- Vermeiden Sie es, in direktem Sonnenlicht beschichten oder spät am Tag, gerade wenn die Gefahr der Kondensatbildung oder Regen erwartet wird.
- Versiegeln Sie alle Kanten vollständig. Zur Vermeidung von Trocknungslinien immer nur ganze Platten ohne Unterbrechung beschichten.

Wichtig! Verwenden Sie niemals Farben oder Grundierungen auf Ölbasis. Die Beschichtung muss diffusionsoffen sein.

Cembrit ist weder für Farbe noch für Beschichtung verantwortlich und unsere 15 Jahr-Garantie gilt nicht für die Beschichtung. Es obliegt dem Verarbeiter sicherzustellen, dass die Produkte mit Faserzement kombinierbar sind.